シートクッション取扱説明書

取付方法

●クッション本体に付いているストッパー部分を背と座の間から中に押し込み、ストッパーをシート後側へ引き出し固定します。

※ストッパーが容易に抜けたりしないか確認してください。

※フロントシート用、リヤシート用共に同じ方法で取付けてください。

フロントシート用



リヤシート用



⚠ 警告

●シートヒーター付き車は、シートの背と座の間に配線が通っている場合があります。配線を強く押したりしないよう、ストッパーを押し込む際はご注意ください。

注意事項

- 刃物等のとがった物は近づけないでください。
- タバコの火等、火気を近づけないようご注意ください。
- 使用状況によっては、日焼け等により本品が変色（色あせ）する恐れがあります。
- 運転中の脱着は大変危険ですのでお止めください。

お手入れ方法

- 本品は洗濯できません。
- 本品の表面が汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際無理に強くこすらないようご注意ください。
- 汗などでしめった時は陰干ししてください。

仕　様

- サイズ／クッション本体
  〈フロントシート用：約 450×450 ㎜〉
  〈リヤシート用：約 1240×450 ㎜〉
- 材　質／表地：ポリエステル（ウレタン貼り）
  中材：ポリウレタン

紙 取説 外箱　プラ PP・PE

〈商品に関するお問い合わせ〉
発売元
林テレンプ株式会社
愛知県名古屋市中区上前津 1ー4ー5
TEL：052-339-2760

製造元
株式会社 ボンフォーム
岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕 640ー1